



Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch bitte aufmerksam lesen!
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Für spätere Informationen aufbewahren!

4-in-1 Snack-Maker PI-8010E / 19104



Meine Technik



Übersicht

Sandwich



belgische Waffel



Grill



Herzwaffel



Liebe Kundin, lieber Kunde,

Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Beschreibung mit Ihrem neuen Snack-Maker vertraut, damit Sie die Funktionen sicher und optimal nutzen können.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Sie sollen helfen, Unfälle zu verhüten und Schäden zu vermeiden.

Lieferumfang

- 1 Gerät Snack-Maker
- 4 Paare verschiedene auswechselbare Backflächen
- 1 Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur im Haus benutzt werden.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt! Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb wie z. B. Mitarbeiterküchen, Büros und Läden geeignet. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

Das Gerät darf nur zum Zubereiten von Lebensmitteln verwendet werden.

Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß gebraucht oder falsch bedient wird, kann für daraus entstehende Schäden keine Haftung übernommen werden!

Sicherheitshinweise



Gefahr

Erläuterung der Bildzeichen:

GEFAHR!	Bei Missachtung der Warnung sind Personenschäden möglich.
WARNUNG!	Bei Missachtung sind Verletzungen oder schwere Sachschäden möglich.
VORSICHT!	Bei Missachtung sind leichte Verletzungen oder Sachschäden möglich.
HINWEIS!	Besonderheiten, die bei Benutzung des Gerätes beachtet werden sollen.

Eingeschränkter Personenkreis

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Der Gebrauch des Gerätes ist für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet.



Gefahr

Gefahr durch Stromschlag

Das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel betreiben. Bei einer Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt (Serviceadresse) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.

Wenden Sie sich im Schadensfall immer an die angegebene Servicestelle.

Beschädigte oder nicht mehr funktionstüchtige Elektrogeräte müssen als Sondermüll über autorisierte Sammelstellen entsorgt werden.

Die Anschlussleitung so verlegen, dass man nicht stolpern oder daran hängen bleiben kann.

Das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Steckdose anschließen. Die Spannung der Steckdose muss der Spannungsangabe auf dem Typenschild entsprechen. Die Steckdose muss immer gut zugänglich sein.

Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder Hitzequellen beschädigt werden.

Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder eingeklemmt werden.

Niemals den Stecker am Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nur direkt am Stecker.

Ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch, vor jedem Reinigen, bei Störung und bei Gewitter.



Gefahr

Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangen. Gefahr eines Stromschlags!

Bei Störungen und vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen und das Kabel vom Gerät trennen. Das Gerät, Kabel und Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Niemals in feuchter oder nasser Umgebung benutzen. Sollte Wasser o.ä. in das Gerät gelangt sein, sofort Netzstecker ziehen. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen. Vor erneuter Inbetriebnahme von einer Fachwerkstatt oder vom Service auf Funktionstüchtigkeit überprüfen lassen.

Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.



Gefahr

Brandgefahr

Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Betreiben Sie das Gerät auf einer festen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche.

Das angeschlossene Gerät niemals abdecken. Brandgefahr. Überhitzungsgefahr.

Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder feuergefährlichen Gasen betreiben.



Gefahr

Verbrennungsgefahr

Berühren Sie den Snack-Maker an der Seite während des Betriebes nicht, da dieser sehr heiß wird.

Während der Zubereitung von Speisen den Snack-Maker nicht umstellen, umsetzen oder umkippen.

Fassen Sie das Gerät nur am Griff an. Vor dem Reinigen das Gerät abkühlen lassen.



Gefahr

Mangelnde Hygiene

Bitte achten Sie besonders auf gute hygienische Bedingungen.

Nach dem Gebrauch umfassend und gründlich reinigen.

Vorbereitung

HINWEIS!

Bei erstem Gebrauch des neuen Snack-Makers kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung aus dem Inneren des Gerätes kommen. Dies ist bei Neugeräten normal und stellt keinen Mangel dar. Fetten Sie die Backplatten leicht ein und lassen Sie das Gerät für ca. 10 Minuten arbeiten. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung des Raumes durch Öffnen des Fensters.

Gerät sicher aufstellen

Zunächst das Gerät komplett auspacken und die Verpackungsmaterialien entfernen. Dann reinigen Sie das Gerät gründlich. Siehe hierzu den Punkt **Reinigen**.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene, nichtbrennbare und hitzebeständige Oberfläche. Halten Sie zu Wänden und anderen Gegenständen einen Mindestabstand von 20 cm ein.

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen! Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker im Notfall schnell gezogen werden kann.

Platten einsetzen/wechseln

Bitte beachten Sie: Arbeiten Sie immer nur mit Plattenpaaren der gleichen Art. Niemals unterschiedliche Platten im Gerät kombinieren, da es zu unerwünschten Ergebnissen und Schäden führt. Die auswechselbaren Plattenpaare sind mit einer hochwertigen Antihafbeschichtung ausgerüstet. Die Oberfläche darf nicht mit kratzenden oder scharfen Gegenständen bearbeitet werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Verwenden Sie nur geeignete Geräte aus Holz oder Kunststoff.

Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. Setzen Sie das gewünschte Plattenpaar wie folgt ein:

1. Eine Platte setzen Sie auf das Heizelement der unteren Seite des Snack-Makers. Dabei achten Sie darauf, dass die Rastnasen an der Backplatte genau in die Aussparungen am Snack-Maker passen.
2. Drücken Sie nun die Backplatte in die Aussparung, bis die Fixierung hörbar einrastet.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang zum Einsetzen der zweiten Backplatte.
4. Der Snack-Maker ist jetzt betriebsbereit.
5. **Zum Wechseln** der Backplatten drücken Sie die Entriegelungstasten in Pfeilrichtung. Die Backplatten sind nun frei und können gereinigt werden. Siehe Punkt „Reinigen und Verstauen“.

Betrieb

Generell: Rote Signalleuchte leuchtet: Das Gerät ist eingeschaltet und heizt.

Grüne Signalleuchte leuchtet: Das Gerät ist aufgeheizt und einsatzbereit.

Bitte halten Sie folgende Vorgehensweise ein:

1. Die Backflächen leicht einfetten (Butter, Margarine, Backfett, Öl).
2. Schließen Sie den Netzstecker an eine Einzelsteckdose an.
3. Den Deckel schließen. Das grüne Signal erlischt und der Snack-Maker heizt auf, bis das grüne Signal aufleuchtet. Der Snack-Maker ist einsatzbereit.
4. Je nachdem, welche Zubereitungsart oder welche Zutaten Sie gewählt haben, benötigt der Snack-Maker unterschiedlich lange, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Hierbei schaltet das eingebaute Thermostat den Heizvorgang, je nach Bedarf, immer wieder an oder aus. Das grüne Signal leuchtet oder erlischt entsprechend. Siehe Punkt (2).
5. Verwenden Sie einen Holz- oder hitzebeständigen Kunststoff-Spachtel, um die zubereiteten Speisen von den Backflächen zu heben.
6. Den Deckel sofort wieder schließen, um die Backhitze für den nächsten Durchgang zu halten, sofern Sie weitere Speisen zubereiten möchten.
7. **Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät vollständig abkühlen.**



Gefahr

VORSICHT!

Während des Backvorgangs tritt Dampf zwischen den Backflächen hervor. Es besteht bei Kontakt Verbrühungsgefahr!

Sandwich

1. Sandwichplatten einsetzen
2. Es können maximal zwei Sandwiches gleichzeitig zubereitet werden. Für die Zubereitung eignen sich handelsübliche Toastscheiben besonders gut. Bestreichen Sie die Außenseiten der Toastscheiben mit Butter, Margarine oder Öl, damit sie schön gebräunt werden. Belegen Sie den Toast mit Ihren gewünschten Zutaten und legen die nächste Toastscheibe darauf. Achten Sie darauf, nicht zu viele Zutaten zu verwenden, da sich der Snack-Maker dann nicht gut schließen lässt.
3. Den Deckel aufklappen und die mit Zutaten belegten Toastscheiben auf die untere Backplatte legen.
4. Den Deckel wieder zuklappen und leicht andrücken. Deckel mit dem Clip verschließen. Die grüne Signalleuchte erlischt und das Gerät beginnt erneut aufzuheizen.
5. Nach ca. 4 Minuten prüfen Sie, ob das Sandwich bereits ausreichend geröstet ist.
6. Falls nicht, schließen Sie den Deckel und setzen den Röstvorgang für eine kurze Zeit fort.
7. Die fertig gebackenen Sandwiches können jetzt entnommen werden. Verwenden Sie nur geeignete Küchenhelfer aus Holz oder Kunststoff.

Waffeln

Das Gerät verfügt über zwei unterschiedliche Paare zum Backen von Waffeln. **Bitte beachten Sie:** Arbeiten Sie immer nur mit Plattenpaaren der gleichen Art.

1. Die Waffelbackformen einsetzen und mit Butter oder Speiseöl leicht einfetten.
2. Füllen Sie den zubereiteten Waffelteig mit einem Schöpflöffel langsam und behutsam mittig auf die untere Backfläche, damit nicht zu viel Teigmasse eingefüllt wird. Die Teigmasse soll sich von der Mitte nach außen möglichst gleichmäßig verteilen.
3. Den Deckel wieder zuklappen und leicht andrücken. Deckel mit dem Clip verschließen. Die grüne Signalleuchte erlischt und das Gerät beginnt erneut aufzuheizen.
4. Nach ca. 4 Minuten prüfen Sie, ob die Waffeln bereits ausreichend gebräunt sind.
5. Falls nicht, schließen Sie den Deckel und setzen den Backvorgang für eine kurze Zeit fort.
6. Die fertig gebackenen Waffeln können jetzt entnommen werden. Verwenden Sie nur geeignete Küchenhelfer aus Holz oder Kunststoff.
7. Die Backformen müssen für jeden Backvorgang erneut eingefettet werden.
8. Füllen Sie nun die Teigmasse für die nächsten Waffeln ein und wiederholen Sie, wie oben beschrieben.



Gefahr

VORSICHT!

Während des Backvorgangs tritt Dampf zwischen den Backflächen hervor.
Es besteht bei Kontakt Verbrühungsgefahr!

Grillen

Mit den Grillplatten lassen sich dünne Fleischstücke (Steaks, Schnitzel, Paninis etc.) oder dünne Scheiben von Zucchini, Auberginen, Paprika usw. zubereiten. Die Grilledauer ist dabei abhängig von der Beschaffenheit und Dicke. Dazu bestreichen Sie das Grillgut beidseitig mit Öl sowie Salz und Pfeffer.

1. Setzen Sie die Grillplatten ein.
2. Bestreichen Sie die Grillplatten leicht mit Öl.
3. Legen Sie das Grillgut auf die untere Grillplatte.
4. Den Deckel wieder zuklappen und leicht andrücken. Nicht mit Gewalt pressen. Deckel mit dem Clip verschließen. Die grüne Signalleuchte erlischt und das Gerät beginnt aufzuheizen.
5. Nach 2-4 Minuten das Grillgut kontrollieren, um das Grillgut nicht versehentlich zu verbrennen.
6. Den Deckel wieder schließen und den Grillvorgang fortsetzen, falls das Grillgut noch nicht fertig ist.
7. Das fertig gegrillte Grillgut nur mit geeigneten Geräten (Grillzange) aus Holz oder Kunststoff entnehmen.

Reinigen und verstauen



Gefahr

Verletzungsgefahr durch Verbrennen!

Bevor Sie das Gerät reinigen oder wegräumen, lassen Sie es vollständig abkühlen.



Gefahr



Gefahr

Stromschlaggefahr! Verbrennungsgefahr!

Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät und die Backplatten erst vollständig abkühlen. Netzstecker und Kabel nur mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen.



Gefahr

Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit!

Der Snack-Maker sowie Stecker und Kabel dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr!



Gefahr

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

Die unter den Backplatten verschraubten Innenbleche haben an einer Seite eine scharfkantige Abstufung. Beim unvorsichtigen Reinigen von Speiseresten besteht Gefahr von Schnittverletzungen.

Reinigen des Snack-Makers

Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteoberfläche und der Backplatten nur ein mit wenig Spülmittel angefeuchtetes weiches Tuch oder einen weichen Schwamm. Niemals Scheuermittel oder kratzende Bürsten und Schwämme verwenden. Das Gerät darf niemals ganz in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Keinesfalls mit Alkohol, Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten die Oberflächen bearbeiten.

Nach dem Reinigen und Trocknen die Plattenoberflächen mit einem weichen Papiertuch und Speiseöl leicht einfetten.

Verstauen

Das Gerät und die Backplattenpaare nur an einem sauberen, trockenen Ort kindersicher lagern. Bei Nichtgebrauch immer Stecker ziehen.

Störung und Abhilfe



Gefahr

Gefahr durch Stromschlag!

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich bei Schäden oder Störungen an den Kundenservice.

<u>Fehler</u>	<u>Mögliche Ursachen und Abhilfe</u>
Keine Funktion	Stecker in der Steckdose?
Die Lebensmittel kleben fest	Die Back- und Grillplatten besser einfetten
Lebensmittel werden nicht gar	Die Backzeit verlängern

Technische Daten

Modell: PI-8010E/19104
Netzspannung: 220-240V ~50/60Hz
Leistung: max. 760W

Entsorgung



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Entsprechend gesetzlicher Vorschriften müssen alle Geräte, die das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne tragen, am Ende der Lebensdauer einer getrennten Abfallentsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wiederverwendet und die Umwelt geschont. Entsorgung über den Hausmüll ist nicht gestattet.

Weiterführende Auskünfte zur Lage des nächstliegenden Recyclinghofes erteilen die zuständigen kommunalen Verwaltungsbehörden oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

WEEE Reg.-Nr.: DE16094961

EDEKA KUNDENSERVICE

**Telefon-Hotline 0800 3335211 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
oder info@edeka.de**

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

GARANTIE



4-in-1 Snack-Maker PI-8010E/19104

EDEKA garantiert für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- und Fabrikationsfehler durch Austausch. Garantieansprüche müssen jeweils sofort nach Bekanntwerden unverzüglich erhoben werden.

Im Garantiefall geben Sie das defekte Gerät mit dem ausgefüllten Garantieabschnitt unter der Angabe des Reklamationsgrundes zusammen mit dem Kassenbon an Ihre Filiale zurück.

Die Garantie gilt nicht: im Falle von Schäden, die auf missbräuchlicher oder unsachgemäßer Bedienung beruhen, Schäden, die durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von autorisierten Fachgeschäften vorgenommen wurden, für Verschleißteile, für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren, bei Eigenverschulden des Kunden.

Mit Austausch oder Reparatur des Produktes verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.



4-in-1 Snack-Maker PI-8010E/19104

Kundenname

Reklamationsgrund

Kaufdatum: _____

Bitte diesen Abschnitt inklusive **Kaufbeleg** (z.B. Kassenbon) an Ihren Händler zurückgeben.